使いかたガイド ~ Blu-rayドライブ ~

付属のCyberLink Blu-ray Disc Suiteを使って、以下のように操作を行えます。



注意 本紙に記載の手順は、操作の一例です。各ソフトウェアの使いかたは、ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照ください。 (裏面「CyberLink Blu-ray Disc Suiteについて」参照)



Blu-ray DiscやDVD-Video^{*}、動画データを再生しよう





2 PowerDVDを起動します。



使用ソフトウエア **PowerDVD**



※本製品には、DVD を高画 質(フルハイビジョン) で再生するアップスケー リング機能を搭載してい ます。アップスケーリン グ機能を使用するには、 裏面を参照してください。

3 = をクリックします。



4 再生したいディスクがあるドライブ、 またはフォルダーやファイルを選択します。



5 をクリックして再生します。



詳細はヘルプをお読みください。



動画を編集しよう

使用ソフトウエア



▮ デスクトップの 😥 をダブル クリックします。Blu-ray D ダブルクリック

2 PowerDirectorを起動します。 スクの作成と編 _ ┪集]をクリック をクリック



以降の詳細はヘルプをお読みください。


(オーサリング)

動画やビデオカメラの録画データからオリジナルディスクを作ろう

※動画データを Blu-ray Disc 形式や DVD-Video 形式に変換することで す。市販のBlu-rayプレー ヤーや DVD プレーヤー で再生できるディスクを 作成できます。

使用ソフトウエア





2 PowerProducerを起動します。 Blu-ray Disc Suite 1 [ムービーディ ■ スクの作成と編 **2** [ビデオディスクの 作成]をクリック



4 メディア(ビデオ形式)を選択します。




5 編集済みの動画や静止画を読み込みます。6 [書き込み] をクリックして、



※[戻る]で4に戻れます。

ディスクに書き込みます。



以降は画面に従ってください。

書き込み

使用ソフトウエア

Power2Go

B

パソコンの写真や書類をディスクに書き込もう



2 Power2Goを起動します。 **2** [Blu-ray ディスクの作成]、[データ CD の作力 タ CD の作成] または [データ DVD の作成] をクリック

3 書き込むデータを画面にドラッグ&ドロップします。



4 [書き込み] をクリックして、ディスクに書き込みます。





ドラッグ & ドロップでディスク[※]に保存しよう

ドラッグ&ドロップでディスクに保存するには、ディスクをフォーマットする必要があります。 書き込みを行うディスクを本製品にセットし、以下の手順でフォーマットしてください。


使用ソフトウエア InstantBurn



※使用できるメディアは BD-RE、BD-R、DVD+RW、 DVD-RW, DVD-RAM, CD-RW です。

使用ソフトウエア

PowerBackup



2 InstantBurnを起動します。



3 ディスクを挿入したドライブを選択します。



以降は画面に従ってフォーマットしてください。 フォーマット完了後は、書き込むデータをドライ ブのアイコンにドラッグ&ドロップします。



パソコンをバックアップしよう



1 デスクトップの 😥 をダブル

2 PowerBackupを起動します。 _ [コピー&バック Disc Suite アップ]をク. カリック 2 データのバック アップ]をクリック

3 バックアップ元を選択します。 [ファイルおよびフォルダ] または[アプリケーション データ]をクリック 2 バックアップし たいファイルや ヿ フォルダー[に] チェック 「バックアップ先の 選択]をクリック

4 バックアップ先を選択します。



5 バックアップ方法を選択します。



6 バックアップを開始します。



詳細はヘルプをお読みください。

①CyberLink Blu-ray Disc Suite について

本紙では、CyberLink Blu-ray Disc Suiteに収録されたソフトウェアの概要を ご案内します。詳細は、各ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照ください。

重要

Blu-ray メディアの映像編集 / 鑑賞をするには、 パソコンの OS や CPU などに制限があり ます。詳しくは、仕様をご確認ください。仕様は、「画面で見るマニュアルの読み方」の手順で 表示できます。

起動方法

以下の手順で起動してください。



●画面は、お使いのOSによって異なります。

●初めて起動する場合など、サイバーリンク社のユーザー登録画面が表示されることがあり ます。そのときは、画面に従ってユーザー登録してください。





画面右下の アイコンをクリッ クすると、起動するソフトウェア を選択できます。

※画面上のアイコンからジャンルを選んでソフトウェアを起動することもできます。

* お気に入りのメニューは、ご自分で設定できます。詳しくは、画面右上の 🛮 をクリックし、ヘルプを参照してください。



起動するソフトウェアを選択 します。

> ※ソフトウェアの概要は、右にあ る「ソフトウェアの概要」を参 照してください。

ソフトウェアが起動します。以降は、ソフトウェアのヘルプやマニュア ルを参照して操作を行ってください。

ソフトウェアのヘルプやマニュアルの表示方法は、下の「使いかた(マ ニュアルやヘルプの表示方法)」を参照してください。

使いかた(マニュアルやヘルプの表示方法)

画面の[?]または[ヘルプ]をクリックするか、[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー [CyberLink Blu-ray Disc Suite] - [(ソフトウェア名)] にあるヘルプやマニュアルを参照してく

■ソフトの画面から表示させる場合

画面の[?] または[ヘルプ]をクリックします。




── [ヘルプ]-[ヘルプ]をクリック すると、ヘルプが表示されます。

※画面はPower2Goの場合の例です。

■[スタート]メニューから表示させる場合

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[CyberLink Blu-ray Disc Suite]ー[(ソフトウェ ア名)] にあるヘルプやマニュアルを選択します。

CyberLink Blu-ray Disc Suiteのご質問、 お問い合わせ先



お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

03-5977-7530 (PHS、一部IP電話など)



受付時間 10:00~13:00 14:00~17:00

(土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く) インターネット http://jp.cyberlink.com/support

※株式会社バッファローでは、CyberLink Blu-ray Disc Suiteに関するお問い合 わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

ソフトウェアの概要

CyberLink Blu-ray Disc Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集な ど各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録 されたソフトウェアの概要を説明します。

注 意

●CPRM保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証が必要です。 ●「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング10」でムーブした CPRM対応メディアの再生をデジタル出力(DVI/HDMI)するには、HDCP対応VGAカードと HDCP対応モニターが必要です。

映像(映画など)ディスクの再生や、 DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<PowerDVD(Windows Vista/XPのみ)(アップスケーリング対応)>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。Blu-rayメディアの映像コンテンツや DVD-Video、市販のDVDレコーダーで録画したディスクの再生などを再生することがで きます。また、BD/DVDレコーダーで録画されたAVCREC形式のディスクの再生や、イン ターネットを使用してBDディスク(BD-Live付)のコンテンツにアクセスできるサービス 「BD-Live (Blu-ray Disc Profile 2.0)」、Intel、NVIDIA、ATIの各グラフィックカードに 最適化して低いCPU使用率でストレスのない影像を楽しむことができる「グラフィック ボードの再生支援機能(ハードウエアアクセラレーション)」に対応しています。

BD-Live (Blu-ray Disc Profile 2.0)について

本製品は、BD-Liveに対応しています。BD-Liveとは、Blu-rayディスクの新しい機能で、 インターネットを使用してBDディスク(BD-Live付)のコンテンツにアクセスできるサービ スです。 BD-Live対応ディスクで、多様な最新のコンテンツ(最新の予告編、BD-Liveだ けの特典やイベントなど)のダウンロードや、画期的なインタラクティブ機能を使ったコ ンテンツを鑑賞できます。使用方法は、BD-Live対応のディスクをご覧ください。

パスワード保護(暗号化)したディスクの作成や、 音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

<Power2Go>

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化す る機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるた め、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



- 本製品を選択してお使いください。

映像をディスクに保存する(オリジナル映像ディスクの作成)、 DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

<PowerProducer(Windows Vista/XPのみ)>

高画質のハイビジョンデジタルビデオカメラで撮影したHD映像をキャプチャーしたり、市販 のBlu-rayプレーヤーで再生可能なBlu-rayディスク (BDAV形式やBDMV形式) の作成 や、DVD-Videoなどの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。AVCHD形式のハ イビジョンDVDディスク作成も可能です。

映像のキャプチャーや編集をしたり、PSP®「プレイステーション・ ポータブル」や iPod で再生できる映像を作成するには

<PowerDirector(Windows Vista/XPのみ)>

動画編集を行うソフトウェアです。PSP®やiPodで再生可能なMPEG4ファイルの作成も可能です。

※PSP®「プレイステーション・ポータブル」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ※本製品は、株式会社バッファローのオリジナル製品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメン トのライセンス商品ではありません。

※PSP®のシステムソフトウェアは、随時提供するバージョンアップによって様々な機能追加やセキュリティー の強化を行っております。お客様がお持ちの PSP®のバージョンをご確認のうえ、常に最新版にアップデート してご利用ください。PSP®のシステムソフトウェアの情報やアップデート方法については株式会社ソニー・ コンピュータエンタテインメントの商品情報ページ(www.jp.playstation.com/psp/)をご覧ください。 ※iPod は、米国ならびにその他の国において登録されている米国アップルコンピュータ社の商標です。

パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup(Windows Vista/XPのみ)>

データのバックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアップすることもで きます。バックアップするデータをBDやDVD、CDに保存したいときにお使いください。

ビデオや写真のファイルを管理、編集するには

<Medi@Show(Windows Vista/XPのみ)>

スライドショーを作成し、共有をするソフトウェアです。



パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>

ハードディスクやUSBメモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソ フトウェアです。

DVDを高画質(フルハイビジョン)で再生するには? 【 アップスケーリング機能(PowerDVD) 】

この機能は、本製品の動作環境に加え、Intel Core2 Duo 1.5GHz以上、AMD Turion 64×2 1.8GHz以上のCPU推奨です。

本製品には、DVDの映像を高画質で再生するアップスケーリング機能が搭載されています。 アップスケーリング機能とは、DVDに記録されているSD画像(480P)をフルハイビ ジョンのHD画像 (1080P) に変換する機能です。

DVD映像をBlu-ray映像に迫る高画質で鑑賞することができます。初期設定では、アッ プスケーリング機能は無効になっていますので、以下の手順で有効にしてください。

注意

DVDの再生中は、設定を変更できませんので停止させてから、設定を行なってください。


[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[CyberLink Blu-ray Disc Suite]-[PowerDVD]-[PowerDVD]を選択します。



ボタンをクリックしま

ー[ビデオ]タブをクリックします。





※True Theaterの設定を個別に設定したい場合は、 [全てのTrueTheater effectsを自動調整]のチェックを外して設定を行ってください。

- ・アップスケーリング機能を有効にしたい:
- [TrueTheater HD (ハイビジョン)]にチェックします。
- ・コントラストや色を自動的に最適な環境に調節する
- (コントラストと色の最適調整機能) [TrueTheater Lighting (CyberLink Eagle Vision-2)]にチェックします。
- ・再生画面を滑らかにしたい(アップサンプリング機能)
- [TrueTheater Motion]にチェックします。 (フレームレートを24fps→60fpsにします)

以上で、設定完了です。


❷メ モ

4

アップスケーリング機能の効果を確認するには、[TrueTheater effect ディス プレイモード]を設定すると便利です。アップスケーリング機能を適用する前と後 の画面を並べて表示したり、分割して表示したりすることができます。



アップスケーリング機能を適用後の映像を通常通り表示します。



左右2画面に同じ場面を表示します。左側にアップスケーリング機能 を適用前の映像を、右側に適用後の映像を表示します。

傷や汚れのついたメディアの読み取りについて

本製品には、以下の機能があり、傷や汚れのついたメディアでも停止することなく読み 取りを行うことができます。

注意


全てのメディアに対して読み取りを保証するものではありません。

PowerRead機能(PowerDVD)

DVD-Video再生時にメディアの読み取りエラーが発生した場合、再生を停止せずに次の データを読み取る機能です。DVDプレーヤーなどで停止してしまうメディアでも、停止 することなく再生を行うことができます。PowerRead機能は、PowerDVDで再生して いるときに自動的にONになります。

PURE READ機能(Power2Go)

音楽CDの読み出しエラーが発生した場合、ディスク状況を自動判断、自動調整し、最適 な再読み取りを行うことで、エラーデータによるデータ補間の発生を低減する機能で す。よりオリジナルに近いデータの読み取りを行うことができます。PURE READ機能 は、Power2Go(ライティングソフトウェア)と連携して動作し、以下の3つの設定から選 択できます。設定を変更する場合は、Power2Goの画面で「プロジェクト」-「プリファ レンス」を選択し、画面上にある「詳細」をクリックしてください。



音楽CD読み取り中に傷や汚れによるリードエラー発生した場合、自動調整を行い、再度 読み取りを行います。一定回数行って読み取り不可能と判断した場合、エラーを返し読 み取り動作を停止します。同ディスクで再度読み取りを行う場合は標準モード、もしく はマスターモードに設定を変更して再度読み取りをしてください。

・マスターモード (PURE READ機能ON)


音楽CD読み取り中、傷や汚れによるエラーが発生した場合、自動調整を行い再度読み込 みを行います。一定回数行って読み取り不可能と判断した場合、データの補間をして読 み取り動作を継続します。

・標準モード(デフォルト)(PURE READ機能OFF)

音楽CDの読み取り中、傷や汚れによるエラーが発生した場合、データの補間をして読み 取り動作を継続します。

Power2Go Expressについて

Power2Go Expressを起動すると、データディスクの作成、音楽ディスクの作成、ムー ビーディスクの作成、ディスクのコピーがデスクトップのPower2Go Expressアイコン から行えるようになります。Power2Go Expressは、[スタート] - [(すべての)プ ログラム] - [CyberLink Blu-ray Disc Suite] - [Power2Go] - [Power2Go Express] の順に選択すると起動します。詳しくは、Power2Goのヘルプを参照してく ださい。



※ ●をクリックするとパソコン内蔵ドライブのトレイが出てくるときは?

書き込み用ドライブにパソコン内蔵のドライブが設定されています。Power2Go Expressアイ コンを右クリックして、ドライブを変更してください。上のアイコンは、Eドライブが設定され